

Guide de l'utilisateur D440

1 Installation

1.1 Emplacement de la batterie

Le combiné est fourni avec une batterie

La batterie doit être chargée quand l'icône batterie apparaît sur l'afficheur ou si le combiné n'est pas allumé. La charge dure approximativement 3,5 heures pour une batterie complètement déchargée. Si la batterie est complètement déchargée, le démarrage de la charge peut prendre quelques minutes. Durant la charge, des carrés vous indiquent l'état de la charge de la batterie. Lorsque le combiné est placé dans son chargeur, le symbole est affiché sur l'écran mais le vibreur et la fonction réponse automatique ne fonctionnent plus.

Pour accéder à la batterie, il faut :

- 1 Retirer les 2 vis avec un petit tournevis cruciforme
- 2 Retirer le couvercle de la batterie
- 3 Débrancher et retirer la batterie
- 4 Brancher la nouvelle batterie
- 5 Placer la batterie dans son emplacement de façon à lire le texte inscrit dessus.
- 6 Placer le couvercle à l'aide des 2 vis
- 7 Placer le combiné sur son chargeur.

1.2 Montage de l'attache clip de ceinture

Le clip de ceinture vous permet d'attacher facilement votre combiné DECT à la ceinture ou à une poche.

- 1 Retirer le vis du haut avec un tournevis cruciforme et retourner le bouton de fixation.
- 2 Replacer la vis
- 3 Attacher le clip de ceinture au combiné
- 4 Détacher le combiné en appuyant sur le bouton du clip de ceinture.

2 Description du téléphone



1	Bouton d'alarme	9	# / Silence
2	Voyant d'alarme	10	Microphone
3	Afficheur	11	Connecteur de charge
4	Touche de navigation	12	* / Verrou
5	Volume + Volume -	13	Menu
6	OK/ Silence / Off	14	Effacer / Retour
7	Décroché Raccroché	15	Bis
8	R / Message	16	Prise casque

2.1 Comment utiliser votre clavier

Chaque touche de 1 à 9, vous permet de saisir 3 caractères pour écrire un message. * vous permet de passer de minuscules à majuscules si nécessaire. Vous permet de saisir des espaces.

2.2 Touches de fonctions

Le combiné possède 22 touches de fonctions. 2 touches pour le contrôle du volume placées sur la droite et un bouton rouge d'alarme sur le dessus du combiné.

2.3 Description du combiné

2.3.1 Bouton d'alarme

Le bouton d'alarme est un bouton large et facilement accessible sur le dessus du combiné. Ce bouton permet de lancer deux appels d'urgence distincts.

2.3.2 Voyant d'alarme

Le voyant d'alarme indique un appel entrant, un message ou une alarme.

2.3.3 Afficheur

L'afficheur possède 4 lignes de 12 caractères chacune permettant d'afficher un message de 36 caractères maximum. Le rétro-éclairage de l'afficheur est ajustable. Le texte écrit sur l'afficheur peut être inversé.

2.3.4 Touche de navigation

Les deux touches de navigation permettent de se déplacer dans les menus ou dans les listes. La touche de droite permet d'accéder à l'annuaire en mode attente. La touche gauche permet d'accéder à la fonction « bis » en mode attente.

2.3.5 Volume

Les deux touches permettent d'augmenter ou de diminuer le volume de la communication.

2.3.6 OK / MUTE / Off

OK : Permet d'accepter ou de confirmer un choix dans les menus
MUTE : Permet de couper ou non le microphone du combiné durant un appel
Off : Permet d'éteindre le combiné DECT lorsqu'il n'est pas utilisé.

2.3.7 Décroché Raccroché

Cette touche permet la prise de ligne et de raccroché après la communication.

2.3.8 R / Message

R : Permet l'interception ou le transfert d'appel
Message : Permet de visualiser les messages reçus, jusqu'à 14 messages stockés.

2.3.9 # / Silence

Appuyer sur Menu puis sur # pour activer le mode silence du combiné. Un symbole Z apparaît lorsque le mode silence est activé


2.3.10 Microphone

Le micro est placé en bas du combiné juste derrière le clavier.

2.3.11 Connecteurs de charge

Voir la partie Charge du combiné

2.3.12 * / Lock

Appuyer sur MENU puis * pour activer le verrouillage du clavier. Le symbole  est affiché sur l'écran lorsque le mode verrou est activé.

2.3.13 Menu

La touche Menu vous permet d'accéder aux différents Menu de configuration du combiné.

2.3.14 C / Retour

Permet d'effacer le dernier caractère saisi en édition de texte ou permet de sortir des menus.

2.3.15 Bis

Permet d'afficher la liste des 10 derniers appels effectués avec le combiné

2.3.16 Prise casque

Permet d'utiliser un casque sur le combiné.

2.4 Table de caractères

Touches	LETTRES CAPITALES	Lettres minuscules
1	? ! 1 - + * / = & () % ¿	? ! 1 - + * / = & () % ¿
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä å æ ç
3	D E F 3 É Ê Ë	d e f 3 è é ê ë
4	G H I 4 Ì Í Î	g h i 4 ì í î ï
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ø	m n o 6 ñ ò ó ô õ ø
7	P Q R 7 ß	p q r 7 ß
8	T U V 8 Ü Ú Û Ü	t u v 8 ü ú û ü
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	[espace], . 0 : ; _ « ' ^ ~	[espace], . 0 : ; _ « ' ^ ~
*	A a	A a
#	# @ E \$ £ ¥ § < > { } [\]	# @ E \$ £ ¥ § < > { } [\]

3 Marche Arrêt

3.1 Marche

Appuyez sur la touche « Combiné », quand le combiné est allumé et connecté à une centrale DECT, un symbole ((((.))) s'affiche dans le coin inférieur gauche. Si le combiné ne s'allume pas ou si le symbole batterie base est affiché, chargé le combiné.

Note : Si le symbole ((((.))) n'est pas visible sur l'afficheur, vous ne pouvez pas recevoir ou émettre des appels.

3.2 Arrêt

Appuyez sur la touche OK jusqu'à ce que le combiné s'arrête.

Note : si un combiné est hors zone, il peut mettre jusqu'à 30 secondes avant que le combiné ne soit de nouveau détecté par le système.